

## Návod k obsluze

### T612 - Přehrávač mp3 se sluchátky

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

MP3 přehrávač s klipem, přehrává MP3 a WMA, tlačítko přehrávání vpřed a vzad, nastavení hlasitosti, čtečka paměťových karet: micro SD/TF až 32GB, vestavěná baterie lithium-iontová bat., rozměry: 43×28×11mm, hmotnost: 20g, LED indikace (nabíjení, přehrávání)

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

##### Vložení Mikro-SD paměťové karty

Tento přístroj není vybaven interní pamětí. Předtím, než přístroj zapnete, vložte do slotu pro paměťové karty Mikro-SD kartu.

- Zasuňte Mikro-SD kartu do slotu pro karty na straně přehrávače. Poté je přehrávač připravený k používání.

- Do přehrávače můžete zkopírovat mediální soubory, nebo můžete na Mikro-SD kartu přímo nahrát data z Vašeho počítače předtím, než ji vložíte do přehrávače.

- Vypněte přehrávač předtím, než do jeho slotu vložíte Mikro-SD kartu nebo ji ze slotu vyjmete. Jinak by se u přehrávače mohly vyskytnout poruchy, mohli byste také ztratit interní data a soubory resp. mohlo by dojít k jejich poškození.

##### Ovládání MP3 přehrávače

###### Vypínání a zapínání přehrávače

Do zdířky na přístroji zapojte sluchátka.

Přepněte vypínač do polohy „ON“ a přehrávač zapněte. Automaticky se spustí přehrávání hudby. (Ujistěte se, že máte v přehrávači vloženou Mikro-SD kartu.)

Podržte tlačítko >|| na cca 2 až 3 sekundy stisknuté – tím se přehrávač zapne resp. přejde do stavu připravenosti.

###### Přehrávání hudby / pauza

Stiskněte tlačítko >|| pro dočasné zastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Pokud se přístroj nachází více než 3 minuty v režimu pozastavení (pauza), automaticky se vypne.

###### Nastavení hlasitosti

Použijte tlačítka „+/-“ a hlasitost zvýšte resp. snižte.

Podržte tlačítka „+/-“ stisknutá a hlasitost zvýšte resp. snižte rychleji.

###### Volba titulu

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko »| a vyberte další titul.

Stiskněte tlačítko |« pro skok na předchozí titul.

###### Rychlé prohledávání

Během přehrávání podržte tlačítko »| stisknuté – tím spustíte rychlé přehrávání vpřed.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.



Podržte stisknuté tlačítko |« a aktivujte rychlé přehrávání zpět

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlžený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Odstraňování závad

##### Přístroj nelze zapnout

- Zkontrolujte stav akumulátoru (jestli je nabitý).
- Zkontrolujte, zda je vypínač nastavený v poloze „ON“.

##### Žádný zvuk

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavená na minimum nebo jestli jsou sluchátka správně připojena.
- Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou znečištěná.
- Poškozené soubory ve formátu MP3 způsobují mj. šum a zvuk se vypne.
- Ujistěte se, že hudební soubory nejsou poškozené.
- Zkontrolujte, zda zvolený formát je podporován.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

## Návod k obsluze

### T612 - Přehrávač mp3 se sluchátky

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

MP3 přehrávač s klipem, přehrává MP3 a WMA, tlačítko přehrávání vpřed a vzad, nastavení hlasitosti, čtečka paměťových karet: micro SD/TF až 32GB, vestavěná baterie lithium-iontová bat., rozměry: 43×28×11mm, hmotnost: 20g, LED indikace (nabíjení, přehrávání)

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo

pozměňování produktů.

- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.

- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

##### Vložení Mikro-SD paměťové karty

Tento přístroj není vybaven interní pamětí. Předtím, než přístroj zapnete, vložte do slotu pro paměťové karty Mikro-SD kartu.

- Zasuňte Mikro-SD kartu do slotu pro karty na straně přehrávače. Poté je přehrávač připravený k používání.

- Do přehrávače můžete zkopírovat mediální soubory, nebo můžete na Mikro-SD kartu přímo nahrát data z Vašeho počítače předtím, než ji vložíte do přehrávače.

- Vypněte přehrávač předtím, než do jeho slotu vložíte Mikro-SD kartu nebo ji ze slotu vyjmete. Jinak by se u přehrávače mohly vyskytnout poruchy, mohli byste také ztratit interní data a soubory resp. mohlo by dojít k jejich poškození.

##### Ovládání MP3 přehrávače

###### *Vypínání a zapínání přehrávače*

Do zdířky na přístroji zapojte sluchátka.

Přepněte vypínač do polohy „ON“ a přehrávač zapněte. Automaticky se spustí přehrávání hudby. (Ujistěte se, že máte v přehrávači vloženu Mikro-SD kartu.)

Podržte tlačítko >|| na cca 2 až 3 sekundy stisknuté – tím se přehrávač zapne resp. přejde do stavu připravenosti.

###### *Přehrávání hudby / pauza*

Stiskněte tlačítko >|| pro dočasné zastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte tlačítko ještě jednou.

Pokud se přístroj nachází více než 3 minuty v režimu pozastavení (pauza), automaticky se vypne.

###### *Nastavení hlasitosti*

Použijte tlačítka „+/-“ a hlasitost zvýšte resp. snižte.

Podržte tlačítka „+/-“ stisknutá a hlasitost zvýšte resp. snižte rychleji.

###### *Volba titulu*

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko »| a vyberte další titul.

Stiskněte tlačítko |« pro skok na předchozí titul.

###### *Rychlé prohledávání*

Během přehrávání podržte tlačítko »| stisknuté – tím spustíte rychlé přehrávání vpřed.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Podržte stisknuté tlačítko |« a aktivujte rychlé přehrávání zpět

###### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlžený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

###### Odstraňování závad

###### *Přístroj nelze zapnout*

- Zkontrolujte stav akumulátoru (jestli je nabitý).
- Zkontrolujte, zda je vypínač nastavený v poloze „ON“.

###### *Žádný zvuk*

- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavená na minimum nebo jestli jsou sluchátka správně připojena.
- Zkontrolujte, zda sluchátka nejsou znečištěná.
- Poškozené soubory ve formátu MP3 způsobují mj. šum a zvuk se vypne.
- Ujistěte se, že hudební soubory nejsou poškozené.
- Zkontrolujte, zda zvolený formát je podporován.

###### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

###### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: [hadex@hadex.cz](mailto:hadex@hadex.cz), [www.hadex.cz](http://www.hadex.cz)  
Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.