

## **LED interierové světlo – návod k použití**

### **1/ INSTALACE:**

U obdélníkových světel se odstraní boční kryty buď odšroubováním vrutů, nebo stlačením plastových úchytek. Kulatá světla se otevrou pomocí ostrého nástroje. Poté se světla připevní pomocí dodaných vrutů.

Světla lze napájet napětím 10V až 30V. Doporučuje se napájení jistit pojistkou o přibližně dvojnásobné hodnotě proudu, kterým je napájeno světlo.

Připojení vodičů: červený vodič=plus pól, černý vodič=minus pól.

Světlo může být provozováno i v mokřém prostředí (krytí IP67).

### **2/OVLÁDÁNÍ**

Pokud je světlo připojeno k napětí, po zaznamenání pohybu se rozsvítí po dobu cca 40 s.

### **3/TECHNICKÉ PARAMETRY**

9104-12B

Rozměr šířka x hloubka x výška: 300 x 53,5 x 12mm (se senzorem 15,5mm)

Spotřeba proudu po sepnutí při 13,8V: 0,65A (9W)

Světelný tok: 1160lm

9104-6B

Rozměr šířka x hloubka x výška: 160 x 53,5 x 12mm (se senzorem 15,5mm)

Spotřeba proudu po sepnutí při 13,8V: 0,23A (3,2W)

Světelný tok: 410lm