

### D401 - Vodotěsná 12 V zásuvka a USB zásuvka pro motocykl

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechtejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

#### Popis:

Kvalitní zásuvka s možností upevnění na řídítka, zapalovač konektor i USB výstup, včetně kabelu a pojistky. Vhodné pro napájení telefonů, GPS, kamer a dalších zařízení. Jednoduchá instalace- Připevnění na řídítka (trubku) pomocí objímky.

Délka kabelu: 1,5m. Max proud 10A, USB 5V max. proud 2A.

#### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

#### Použití:

Pozor:

Tento produkt je určen pro 12-24V Motocykly / skútru. Nedoporučujeme používat na jiném vozidle.

Prosím, ujistěte se, že instalace je provedena na rovném ploše.

Ujistěte se, že tato nabíječka je namontovaná na správné místo a je řádně připevněna.

Prosím, zkontrolujte Max sílu vašich elektronických zařízení.

Prosím vložte gumové kryty, když nejsou zásuvky používány.

Ujistěte se, že gumové kryty jsou namontovány, když prší nebo se prší. (Prach a voda může způsobit selhání)

Prosím, použijte produkt až po nastartování motoru.

Konektory DC musí být odpojeny, když motor nefunguje. Mohlo by dojít k vybití baterie.

Výrobek je navržen tak, aby byl vodotěsný, aby zabránil vniknutí vody do produktu během instalace.

Nepoužívejte elektrické přístroje za největšího výkonu, jak by se mohlo dojít k přehřátí produktu.

Nepoužívejte elektrické zařízení, zapalovač nebo podobně, které by mohly vést k přehřátí.

Nepoužívejte jej, když vaše zařízení baterie má nižší výkon, může to způsobit problémy, které vedou k přehřátí.

#### Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra použijte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

#### Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhadzovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

#### Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

